

# ANALOG WAY LIVECORE™

## Module: PROC\_COM

### AMX NETLNX

Date : **3 janvier 2017**  
Version du driver : **V3.01**  
Compatible avec : **Firmware LiveCore™ v04.00.x ou supérieur**

## INTRODUCTION

Ce module est le module de communication principal pour le contrôle d'une machine LiveCore™.

**Important : Ce module doit obligatoirement être intégré dans tout programme communiquant avec un processeur LiveCore™.**

## IMPLEMENTATION

Pour interfaçer ce module dans un programme AMX, le programmeur doit réaliser les tâches suivantes :

- Inclure le module LiveCore\_Proc\_Com dans le projet puis déclarer et configurer une seule instance de ce module dans le programme principal (cf. programme exemple disponible avec ce package).

# COMMANDES

## Command Control

Les commandes sont sensibles à la casse et doivent se terminées par la chaîne \$0A.

Commande	Description
IP_Connect	Initialisation de la connexion IP
IP_Disconnect	Arrêt de la connexion IP

Exemple :

```
SEND_STRING LiveCore_Proc_COM,"IP_Connect",$0A"
```